



Scania Sverige AB/ Verkstaden Arendal
Synnerödsvägen 12
418 78 Göteborg
010-706 68 00
698039-4560



Ackr.nr. 6538
Kontroll
ISO/IEC 17020 (C)

Kontrollrapport ER nr: 2026-109
Utfärdad av ackrediterat kontrollorgan

Rapport om kontroll av egna reparationer vid ackrediterad fordonsverkstad

Fabrikat och typbeteckning SCANIA	Fordonsår 2019	Kontrollresultat ☒ Fordonet uppfyller kraven efter reparation ☐ Fordonet uppfyller inte kraven efter reparation
Registreringsnummer MKJ01E	Aktuell mätarställning 231654	
Chassinummer YS2P6X20002163252		
Besiktningsorgan/Polis protokollnummer 20002608310708BTLUFT	Sista dag för efterkontroll 2026-11-02	
Resultat från avgasmätning och erhållna manöver- resp. bromskrafter ska i förekommande fall noteras i, eller bifogas denna kontrollrapport		Datum 2026-10-02 Behörig kontrollant(namnteckning) <i>Sve</i> Sven Samuelsson

Anmärkning är enligt protokoll från fordonskontroll	Arbetsorder	Signatur/ kontrollant
STYRLLED (2.1.3) FÖRSTA AXELN PÅ FORDONET VÄNSTER GLAPP	55208	<i>Sve</i>
SPINDELTAPP (5.1.2) TREDJE AXELN PÅ FORDONET HÖGER GLAPP	55208	<i>Sve</i>
DÄCK (5.2.3) TREDJE AXELN PÅ FORDONET HÖGER SKADAT	55208	<i>Sve</i>

Dokumentering av följdkontroll, motiverad av viss reparation					
Mätvärden vid bilavgaskontroll					Noteringar vid direktregistrering
CO-halt tomgång	HC-halt tomgång	CO-halt (2500 rpm)	λ-värde (2500 rpm)	k-värde (diesel)	Referensnummer 863381
Identitet på använd kontrollutrustning					Datum 2026-10-02
Avgasmätare	Bromsprovare	Ljusbågläge	Mätplats	Andra instrument/mätvärde	Signatur/operatör <i>Sve</i>
	MAHA IW7	I CZ sincro		/	

Kontrollrapport i original överlämnas till kund/beställare

B102b1 15-11

FORDONSPROVARNA



BESIKTNINGSPROTOKOLL: KONTROLLBESIKTNING B (inkl. 2014/45/EU)

(5) FABRIKAT, FORDONSKATEGORI (M, N, O) SCANIA, N3	(2) REGISTRERINGSNUMMER (SE) MKJ01E
(1) IDENTIFIERINGSNUMMER YS2P6X20002163252	(4) VÄGMÄTARSTÄLLNING 229310
(3) (10.1-2) DIARIENUMMER (STATIONSNAMN, DATUM OCH TID VID UTFÖRANDET) 2000 260831 0708 BTLUFT	(8) NÄSTA BESIKTNING

(7) BESIKTNINGSRESULTAT: UNDERKÄND

Fordonet har underkänts vid kontrollbesiktningen.

Ny kontrollbesiktning måste utföras. Körförbud inträffar om inte ny besiktning görs senast

2026-09-30

Ny besiktning (efterkontroll) kan antingen utföras av oss till lägre pris till och med

2026-11-02

, eller så kan fordonet repareras och provas hos en ackrediterad verkstad fram till samma datum. Om inget av detta sker, måste ny besiktning utföras.

(9) Utförd av tekniker: SOBE och RASV den 2026-08-31

(10.3) Miljökontrollvärden:

CO:	HC:	CO2500:	LAMBDA:	K-VÄRDE: 0,0
Bromsvärden:				
VÄ FRAM:	HÖ FRAM:	VÄ BAK:	HÖ BAK:	RETARDATION: 67 %

Provu nr.: 1	☒	2	☐
Om annat:			
OBD OK: JA	☐	NEJ	☐

(6) (10.4) Fordonet har följande brister:

1. STYRLED (2.1.3) FÖRSTA AXELN PÅ FORDONET VÄNSTER GLAPP
2. SPINDELTAPP (5.1.2) TREDJE AXELN PÅ FORDONET HÖGER GLAPP
3. DÄCK (5.2.3) TREDJE AXELN PÅ FORDONET HÖGER SKADAT



FLEXIBELT UNDERHÅLL

Verkstad Scania Sverige AB / Arendal Arbetsorder 524481	Servicetekniker Göran Wadell	Kund ANDREAS HOLM TRANSPORT & ENTREPENAD Registreringsnr MKJ01E	Chassinr 2163252	Färdigt datum 2025-12-03 Vägmätare 203904 km
--	--	--	----------------------------	---

AVVIKELSER

Läckage, kontrollera Luftläckage front,skadad slang
--

PROTOKOLL

	Utförd med godkänt resultat: ✓
	Utförd men med avvikelse: ✗
Hämta fordon	
Fordon, provköra Lyssna efter eventuellt missljud från fordonet.	✓
Styrning, kontrollera Genomför en funktionskontroll.	✓
Broms, kontrollera Kontrollera att färdbrons, parkeringsbroms och avgasbroms fungerar.	✓
Bromssystem, kontrollera Genomför täthetskontroll genom att hålla bromspedalen nedtryckt och kontrollera bromstrycksmätarna.	✓
Signalhorn, kontrollera Genomför en funktionskontroll.	✓
Åtgärder att utföra med anslutet fordon	
Driftdata, ladda upp Skicka driftdata från fordonet	✓
Underhållsindikator, ställa in	✓
Styrenhet, kontrollera	✓
Koppling, kontrollera Kontrollera slitage.	✓

Bromsbelägg mätvärde, kontrollera

Bromsbelägg på axel 1.

**Bromsbelägg mätvärde, kontrollera**

Bromsbelägg på axel 2.

**Bromsbelägg mätvärde, kontrollera**

Bromsbelägg på axel 3.

**Indik. igensatt luftfilter, kontrollera**

Kontrollera luftfiltrets igensättningsgrad

**Åtgärder under fordonet****Kardanaxel, kontrollera**

Sök efter skador och glapp.

**Tryckluftstank, tappa av**

Tappa ur kondensvatten. Kontrollera att tryckluftstankarna är fria från rost och yttre skador. Kontrollera upphängningen av tryckluftstankarna.

**Framaxel luftfjädring, kontrollera**

Kontrollera fordonets fjädringskomponenter. Sök efter läckage.

**Drivande axel luftfjädring, kontrollera**

Kontrollera fordonets fjädringskomponenter. Sök efter läckage.

**Styrd stödaxel luftfjädring, kontrollera**

Kontrollera fordonets fjädringskomponenter. Sök efter läckage.

**Elektrohydraul stödaxelstyrn EST, kontrollera**

Kontrollera att skyddsplåtarna över kontaktarna är oskadade. Kontrollera att hydraulslangarna är oskadade. Sök efter läckage.

**Framaxel dammskydd, kontrollera**

Kontrollera dammskydd och länksystem på styrda hjulaxlar

**Bromsslang, kontrollera**

Kontrollera om det finns sprickor, skador samt fastsättning.

**Åtgärder utanför hytten****Dörrmekanism säkerhetsspärr, kontrollera**

Kontrollera om dörrmekanismen låser i först och andra läget.

**Friskluftsfiler, byta****Spolarvätska, fylla på**

Kylvätskenivå, kontrollera



Hytt, störja



Åtgärder invändigt

Instrumentpanel kontrollampa, kontrollera

Genomför en funktionskontroll av samtliga kontrollampor.



Invändig belysning, kontrollera

Kontrollera funktionen på invändig belysning.



Vindruta, kontrollera

Kontrollera vindruta, vindrutetorkare och spolningsfunktion.



Recirkulationsfilter, kontrollera



Klimatsystem, kontrollera

Genomför en funktionskontroll.



Säkerhetsbälte, kontrollera

Kontrollera samtliga säkerhetsbälten.



Extravärmare, kontrollera

Genomför en funktionskontroll.



Brandsläckare, kontrollera



Spegel, kontrollera

Kontrollera om det finns skador på backspeglarna. Genomför kontroll av deras ställbarhet och värmefunktion.



Åtgärder vid chassit

Utvändig belysning, kontrollera

Kontrollera all utvändig belysning och reflexanordningar.



Hjul, kontrollera

Sök efter skador på fälgarna och däcken och kontrollera slitagebilderna.



Mönsterdjup, kontrollera

Kontrollera däckens mönsterdjup på axel 1.



Mönsterdjup, kontrollera

Kontrollera däckens mönsterdjup på axel 2.



Mönsterdjup, kontrollera

Kontrollera däckens mönsterdjup på axel 3.



24-voltsbatteri, kontrollera

Kontrollera att batterierna sitter fast. Kontrollera att anslutningarna och ledningsnät är oskadade.

**24-voltsbatteri, kontrollera**

Kontrollera batteriernas status och vätskenivå. Kontroll av vätskenivån utgår för underhållsfria batterier.

**24-voltsbatteri, rengöra**

Rengör batterierna.

**Hyttippcylander, kontrollera**

Kontrollera hyttippcylinderns säkerhetsfunktion.

**Hytt, tippa****Tippad hytt****Motor, kontrollera oljenivå**

Kontrollera oljenivån. Sök efter läckage. Fyll på olja vid behov.

**Läckage, kontrollera**

Sök efter olje-, kylvätske-, bränsle-, luft- och avgasläckage.



Luftläckage front,skadad slang

Styrkolonn, smörja**Hyttiplåscylinder, kontrollera**

Kontrollera hyttippcylinderns säkerhetsfunktion.

**Hytt, tippa tillbaka****Åtgärder under fordonet****Styrd hjulaxel, palla upp**

Lyft upp styrda axlar och stötta med pallbockar.

**Framaxel kullad, kontrollera**

Kontrollera glapp i kullader.

**Styrd stödaxel kullad, kontrollera**

Kontrollera glapp i kullader.

**Chassi, smörja****Provkörning efter underhåll**

Fordonet, provköra

Lyssna efter eventuellt missljud från fordonet.



Styrenet, kontrollera



Ytterligare aktiviteter

Kontroll av kylvätskans nivå och fryspunkt





FLEXIBELT UNDERHÅLL

Verkstad
Scania Sverige AB / Arendal

Arbetsorder
54085

Servicetekniker
Omar Ebrahim, Sven Samuelsson

Kund
ANDREAS HOLM TRANSPORT & ENTREPRENAD

Registreringsnr
MKJ01E

Chassinr
2163252

Färdigt datum
2026-05-28

Vägmätare
221204 km

PROTOKOLL

Utförd med godkänt resultat: ✓

Utförd men med avvikelse: ✗

Hämta fordon

Fordon, provköra

Lyssna efter eventuellt missljud från fordonet.



Styrning, kontrollera

Genomför en funktionskontroll.



Hjulbroms, bromsprov



Broms, kontrollera

Kontrollera att färbroms, parkeringsbroms och avgasbroms fungerar.



Bromssystem, kontrollera

Kontrollera bromssystemets täthet genom att stänga av motorn, hålla bromspedalen nedtryckt och lyssna efter eventuellt luftläckage alternativt titta efter indikationer från lufttrycksmätarna.



Signalhorn, kontrollera

Genomför en funktionskontroll.



Åtgärder att utföra med anslutet fordon

Driftdata, ladda upp

Skicka driftdata från fordonet Driftdata har lästs och skickats till Scania.



Underhållsindikator, ställa in



Styrenhet, kontrollera



Koppling, kontrollera

Kontrollera slitaget.

Resultat (%): 92.5 %



Bromsbelägg, mätvärde, kontrollera Bromsbelägg på axel 1. Vänster sida: 35.2 % Höger sida: 35.2 %	✓
Bromsbelägg, mätvärde, kontrollera Bromsbelägg på axel 2. Vänster sida: 68.8 % Höger sida: 59.6 %	✓
Bromsbelägg, mätvärde, kontrollera Bromsbelägg på axel 3. Vänster sida: 36.8 % Höger sida: 30 %	✓
Indikering om igensatt luftfilter, kontrollera Kontrollera luftfiltrets igensättningsgrad Igensättningsgrad 0 %	✓
Åtgärder under fordonet	
Motorolja, tappa av Rengör avtappningspluggen och byt tättningsbrickan.	✓
Växellåda, kontrollera oljenivå Sök efter läckage från växellådan och rost på oljefiltret. Byt oljefiltret om det är angripet av rost. Kontrollera oljenivån och fyll på vid behov.	✓
Bränsletank, tappa av Dränera vatten ur bränsletanken.	✓
Avluftningsfilter i bränsletank, byta	✓
Kardanaxel, kontrollera Sök efter skador och glapp.	✓
Centralväxel, bakre, kontrollera oljenivå Sök efter läckage. Fyll på olja vid behov.	✓
Tryckluftstank, tappa av Tappa ur kondensvatten. Kontrollera att tryckluftstankarna är fria från rost och yttre skador. Kontrollera upphängningen av tryckluftstankarna.	✓
Framaxel, luftfjädring, kontrollera Kontrollera fordonets fjädringskomponenter. Sök efter läckage.	✓
Drivande axel, luftfjädring, kontrollera Kontrollera fordonets fjädringskomponenter. Sök efter läckage.	✓
Styrd stödaxel, luftfjädring, kontrollera Kontrollera fordonets fjädringskomponenter. Sök efter läckage.	✓
Elektrohydraulisk stödaxelstyrning, EST, kontrollera Kontrollera att skyddsplåtarna över kontakterna är oskadade. Kontrollera att hydraulslangarna är oskadade. Sök efter läckage.	✓

Framax^{el}, dammskydd, kontrollera

Kontrollera dammskydd och länksystem på styrda hjulaxlar

**Broms^{slang}, kontrollera**

Kontrollera om det finns sprickor, skador samt fastsättning.

**Åtgärder utanför hytten****Dörrmekanism, säkerhetsspärr, kontrollera**

Kontrollera om dörrmekanismen låser i först och andra läget.

**Friskluftsfiler, byta****Spolarvätska, fylla på****Kylvätska, frysskydd, kontrollera**

Kontrollera kylvätskans fryspunkt.

**Kylvätskenivå, kontrollera****Hytt, smörja****Åtgärder invändigt****Instrumentpanel, kontrollampa, kontrollera**

Genomför en funktionskontroll av samtliga kontrollampor.

**Invändig belysning, kontrollera**

Kontrollera funktionen på invändig belysning.

**Vindruta, kontrollera**

Kontrollera vindruta, vindrutetorkare och spolningsfunktion.

**Recirkulationsfilter, kontrollera****Klimatsystem, kontrollera**

Genomför en funktionskontroll.

**Säkerhetsbälte, kontrollera**

Kontrollera samtliga säkerhetsbälten.

**Extravärmare, kontrollera**

Genomför en funktionskontroll.



Brandsläckare, kontrollera	✓
Spegel, kontrollera Kontrollera om det finns skador på backspeglarna. Genomför kontroll av deras ställbarhet och värmefunktion.	✓
Åtgärder vid chassit	
Utvändig belysning, kontrollera Kontrollera all utvändig belysning och reflexanordningar.	✓
Hjul, kontrollera Sök efter skador på fälgarna och däckens och kontrollera slitagebilderna.	✓
Mönsterdjup, kontrollera Kontrollera däckens mönsterdjup på axel 1. Vänster sida: 7mm Höger sida: 15mm	✓
Mönsterdjup, kontrollera Kontrollera däckens mönsterdjup på axel 2. Vänster sida: 7mm Höger sida: 10mm	✓
Mönsterdjup, kontrollera Kontrollera däckens mönsterdjup på axel 3. Vänster sida: 9mm Höger sida: 9mm	✓
24-voltsbatteri, kontrollera Kontrollera att batterierna sitter fast. Kontrollera att anslutningarna och ledningsnät är oskadade.	✓
24-voltsbatteri, kontrollera Kontrollera batteriernas status och vätskenivå. Kontroll av vätskenivån utgår för underhållsfria batterier.	✓
24-voltsbatteri, rengöra Rengör batterierna.	✓
Bränslesystem, etikett, kontrollera Kontrollera att etiketten för bränsle finns på plats. Om etiketten saknas sätt dit en ny.	✓
Bränsletank, kontrollera Kontrollera att det inte finns skador på bränsletanken och dess fästpunkter.	✓
Hyttippcylinder, kontrollera Kontrollera hyttippcylinders säkerhetsfunktion.	✓
Hytt, tippa	✓

Tippad hytt

Torkmedelsbehållare, byta



Bränslefilter, byta



Luftfilterpatron, byta



Remtransmission, kontrollera

Kontrollera drivremmarna, remspännaren och brytrullarna.



Motor, oljefilter, byta

Byt oljefilter. Sök efter läckage.



Motorolja, fylla på

Fyll på olja, kontrollera oljenivån och etiketten.



Bränslesystem, avlufta



Läckage, kontrollera

Sök efter olje-, kylvätske-, bränsle-, luft- och avgasläckage.



Styrkolonn, smörja



Hyttipplåscylinder, kontrollera

Kontrollera hyttippcylinderns säkerhetsfunktion.



Hytt, tippa tillbaka



Åtgärder under fordonet

Kopplingsvätska, byta



Styrd hjulaxel, palla upp

Lyft upp styrda axlar och stötta med pallbockar.



Framaxel, kuller, kontrollera

Kontrollera glapp i kuller.



Styrd stödaxel, kuller, kontrollera

Kontrollera glapp i kuller.



Chassi, smörja



Provkörning efter underhåll

Fordon, provköra

Lyssna efter eventuellt missljud från fordonet.



Styrenhet, kontrollera



Ytterligare aktiviteter

Kontroll av kylvätskans nivå och fryspunkt

